


Hur du använder optiCharge

OptiCharge styr fastighetens effektuttag automatiskt utifrån de bästa timpriserna på el. Det innebär att du som har ett elavtal med timpris har möjlighet att spara pengar på att endast ladda elbilen under dygnets billigaste timmar. Du ställer in dina preferenser direkt i appen.

Följ dessa steg för att ställa in optiCharge:

1




Charge control styr över en eller flera elbilsladdare.

Aktivera anpassad laddning genom att klicka på **Anpassad laddning**.




För att funktionen ska fungera behöver du avaktivera eventuella lokala scheman i din elbil eller laddbox.

2



Välj **optiCharge** som typ av anpassad laddning.

3




Ställer du in ett **högsta pris** innebär det att optiCharge **inte** kommer att ladda över satt pris – oavsett om det priset är billigast just då.



Om du inte väljer ett högsta pris kommer optiCharge automatiskt att välja de bästa priserna på el.


4



Ställ in hur många timmar bilen behöver laddas.


Kolla upp vilket elområde du befinner dig i och välj motsvarande i appen.

5




Ange när bilen är tillgänglig för laddning.

6



Klicka på **Spara optiCharge** för att aktivera inställningarna.

7



✓ Nu är optiCharge aktiverat

Din elbil kommer nu automatiskt ladda när priserna på el är som billigast.

I grafen ser du:

- När elbilsladdning kommer att ske
- Aktuella elpriser

Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att trycka på **Ändra**.



Priserna uppdateras klockan 16 varje dag, varpå optiCharge anpassar laddningen efter de nya priserna.